





Vor dem Ausdruck eines Beleges werden auf dem Signaturpad die für den Unterzeichner relevanten Daten zur Anzeige gebracht.  
Vor dem Ausdruck eines Beleges werden auf dem Signaturpad die für den Unterzeichner relevanten Daten zur Anzeige gebracht.

Durch Betätigen der Taste „Kreuz“ ist der Abbruch der Signatur möglich; der Beleg muss dann allerdings auf dem gedruckten Papierbeleg unterschrieben werden.



Mit Betätigen der Taste „Pfeil rechts“ auf dem Signaturpad werden dem Anwender die Gesamtgewichtswerte dargestellt.

Mit Betätigen der Taste „Pfeil links“ kann nochmals der vorige Dialog zur Anzeige gebracht werden.



Mit Betätigen der Taste „Pfeil rechts“ erfolgt die Aufforderung zur Signatur, welche mit der Taste „Haken“ bestätigt wird.

Mit korrekter Unterzeichnung erfolgt automatisch der Ausdruck des Beleges; natürlich mit der soeben getätigten Signatur.

-Technische Änderungen vorbehalten -

